

АО «ТРАНСВИТ»

Электроприбор для выжигания по дереву ЭВД 20/220 «УЗОР-1»
Руководство по эксплуатации

1 Общие указания

Предназначен для выжигания рисунков или орнамента на любом деревянном предмете. Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69. Приобретая электроприбор, требуйте проверки его работоспособности и комплектности.

Меры предосторожности.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

2 Технические данные

2.1 Напряжение питания, В 220

2.2 Потребляемая мощность, Вт 20

2.3 Масса, кг не более 0,75

2.4 Внешний вид электроприбора показан на рис. 1.

3 Комплектность (артикул 00015200)

3.1 В комплект электроприбора входят:

- игла для выжигания - 2 шт.

- ножка резиновая - 4 шт.

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

- коробка упаковочная - 1 шт.

- подставка - 1 шт.

- лист с картинкой - 4 шт.

4 Требования безопасности

4.1 Не включать электроприбор в сеть при снятом кожухе.

4.2 Не оставлять включенный в сеть электроприбор без присмотра. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4.3 При включенном электроприборе не прикасаться к игле и не производить её замену.

5 Подготовка к работе

5.1 Плотно вставьте ножки (4 шт.) в квадратные отверстия основания.

5.2 Отогните держатель подставки на 30-45°, как показано на рис. 1.

5.3 Поместите карандаш в подставку на ровной поверхности.

5.4 Ручку регулятора накала иглы поверните в крайнее левое положение и после этого включите электроприбор в сеть.

5.5 Поворотом ручки регулятора установите желаемую степень накала иглы. Электроприбор готов к работе.

5.6. Рекомендуется периодически снимать нагар с кончика иглы кусочком натуральной ткани.

6 Замена иглы

6.1 В процессе работы игла изнашивается и подлежит замене.

6.2 Замену иглы производит только при выключенном электроприборе и остывшей до комнатной температуры иглы.

6.3 При помощи вспомогательного инструмента (например, плоскогубцев) аккуратно извлечь иглу из карандаша и установить до упора (не сгибая) в отверстия карандаша новую иглу. Игла должна плотно держаться в карандаше, который помещается на подставку, когда его не используют.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Электроприборы подлежат транспортированию и хранению в упаковке предприятия-изготовителя.

7.2 Условия транспортирования электроприбора в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части механических факторов - группе Л по ГОСТ 23216-2002.

7.3 Условия хранения электроприбора должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150-69.

8 Утилизация

8.1 Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья и окружающей среды.

9 Свидетельство о приеме и продаже

9.1 Электроприбор соответствует требованиям 14МО.390.071ТУ и ГОСТ ИЕС 60335-2-45-2014 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска —

Дата продажи —

Штамп ОТК

10 Гарантийные обязательства

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электроприбора требованиям 14МО.390.071ТУ в течении 24 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленным настоящим руководством.


10.2 Срок службы электроприбора 5 лет.

10.3 Электроприборы с обнаруженными дефектами производственного характера возвращаются предприятию-изготовителю только в период гарантийного срока.

10.4 Неисправные электроприборы должны быть в заводской упаковке, не потерявшей товарного вида, и с вложенным руководством по эксплуатации.

Предприятие-изготовитель: АО «ТРАНСВИТ»

Адрес изготовителя: 173001, Россия, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 51



Внешний вид ЭВД "УЗОР-1" Рис.1 длина проводов показана условно.

АТ «ТРАНСВИТ»

Электроприбор для выпальвания па дрэве ЭВД 20/220 «UZOR-1»
Кіраўніцтва па эксплуатацыі

1 Агульныя ўказанні

Прызначаны для выпальвання малюнкаў ці арнамента на любым драўляным прадмеце. Выгляд кліматычнага выканання УХЛ катэгорыі 4.2 па ДАСТ 15150-69. Набываючы электрапрыбор, патрабуйце праверкі яго працаздольнасці і камплектнасці.

Меры засцярогі.

Прыбор не прызначаны для выкарыстання асобамі (у тым ліку дзяцьмі) з паніжанымі фізічнымі, сэнсарнымі або разумовымі здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх жыццёвага вопыту ці ведаў, калі яны не знаходзяцца пад наглядам, ці не прайнструктаваны аб выкарыстанні прыбора асобай, адказнай за іх бяспеку.

2 Тэхнічныя дадзеныя.

2.1 Напруга сілкавання, В 220.

2.2 Спажываная магутнасць, Вт 20.

2.3 Маса, кг не больш за 0,75.

2.4 Знешні выгляд электрапрыбора паказаны на мал. 1.

3 Камплектнасць (артыкул 00015200)

3.1 У камплект электрапрыбора ўваходзяць:

- іголка для выпальвання - 2 шт.

- ножка гумавае - 4 шт.

- кіраўніцтва па эксплуатацыі - 1 шт.

- каробка пакавальная - 1 шт.

- падстаўка - 1 шт.

- ліст з малюнкам - 4 шт.

4 Патрабаванні бяспекі

4.1 Не ўлучаць электрапрыбор у сетку пры здэтым кажуку.

4.2 Не пакідаць улучаны ў сетку электрапрыбор без нагляду.

4.3 Пры ўлучаным электрапрыборы не дакранацца да іголки і не вырабляць яе замену.

5 Падрыхтоўка да працы

5.1 Шчыльна ўстаўце ножкі (4 шт.) у квадратныя адтуліны падстаўкі.

5.2 Адхіліце трымальнік падстаўкі на 30-45°, як паказана на мал. 1.

5.3 Змясціце аловак у падстаўку на роўнай паверхні.

5.4 Ручку рэгулятара напалу іголки павярніце ў крайняе левае становішча і пасля гэтага ўключыце электрапрыбор у сетку.

5.5 Паваротам ручкі рэгулятара усталявайце жаданую ступень напалу іголки. Электрапрыбор гатовы да працы.

5.6. Рэкамендуецца перыядычна здымаць нагар з кончыка іголки кавалачкам натуральнай тканіны.

6 Замена іголки

6.1 Падчас працы іголка зношваецца. Зношаную іголку патрабуйце замяніць.

6.2 Замену іголки вырабляць толькі пры выключаным электрапрыборы і астывшай да пакаёвай тэмпературы ігольцы.

6.3 Дапамогай дапаможнай прылады (напрыклад, абцугоў) акуратна выняць іголку з алоўка і ўсталяваць да ўпора (не згінаючы) у адтуліны алоўка новую іголку. Іголка павінна шчыльна трымацца ў алоўку.

7 Транспартаванне і захоўванне

7.1 Электрапрыборы падлягаюць транспартаванню і захоўванню ў пакаванні прадпрыемства-вытворцы.

7.2 Умовы транспартавання электрапрыбора ў часткі ўплыву кліматычных фактараў навакольнага асяроддзя павінны адпавядаць групе захоўвання 2 па ДАСТ 15150-69, у часткі механічных фактараў - групе Л па ДАСТ 23216-2002.

7.3 Умовы захоўвання электрапрыбора павінны адпавядаць групе 1 па ДАСТ 15150-69.

8 Утылізацыя

8.1 Выраб не ўяўляе небяспекі для жыцця, здароўя і навакольнага асяроддзя.

9 Пасведчанне пра прыёмку і продаж

9.1 Электрапрыбор адпавядае патрабаванням 14МО.390.071ТУ і ДАСТ ІЕС 60335-2-45-2014, і

прызнаны прыдатным да эксплуатацыі.

Дата продажу _

10 Гарантыйныя абавязанні

10.1 Прадпрыемства-вытворца гарантуе адпаведнасць электрапрыбора патрабаванням 14МО.390.071ТУ ў плыні 24 месяцаў з дня продажу праз рознічную сетку, пры выкананні спажывцом умоў эксплуатацыі, устаноўленым гэтым кіраўніцтвам.


10.2 Тэрмін службы электрапрыбора 5 гадоў.

10.3 Электрапрыборы з выяўленымі дэфектамі вытворчага характару вяртаюцца прадпрыемству-вытворцу толькі ў перыяд гарантыйнага тэрміну.

10.4 Няспраўныя электрапрыборы павінны быць у заводскім пакаванні, які не страціў таварнага выгляду, і з укладзеным кіраўніцтвам па эксплуатацыі.

Прадпрыемства-вытворца: ТАА «ТРАНСВІТ-ЦЭНТР»

Адрас вытворцы: 173001, Расія, Вялікі Ноўгарад, вул. Вялікая Санкт-Пецярбургская, 51



Знешні выгляд ЭВД «UZOR-1» Мал. 1, даўжыня правадоў паказана ў моўна.

«ТРАНСВІТ» АҚ

Ағашта күйдіріп өрнек салуға арналған электр құралы
ЭВД 20/220 «UZOR-1»

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

1 Жалпы нұсқаулар

Ағаштан жасалған кез келген заттарда ою-өрнектерді немесе суреттерді күйдіріп салуға арналып жасалған. Климаттық орындалу түрі ГОСТ 15150-69 бойынша УХЛ санаты 4.2. Электр құралын сатып алғанда, оның жұмысқа қабілеттігі мен толық жинақтамалылығын тексеріп берулерін талап етіңіз.

2 Техникалық деректері

2.1 Қуаттау кернеуі, В 220

2.2 Жұмсалатын қуаты, Вт 20

2.3 Салмағы, кг аспайды 0,75

2.4 Электр құралының сыртқы түр-сипаты сур.1 көрсетілген.

3 Жинақтамалылығы (үлгісі 00015200)

3.1 Электр құралының жинақтамалылығына кіретіндер мыналар:

- күйдіретін инесі - 2 дана.

- резеңке табан - 4 дана.

- пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.

- қаптамаланған қорабы - 1 дана.

- тұғыры - 1 дана.

- суреттелген парағы - 4 дана.

4 Қауіпсіздік талаптары

4.1 Сыртқы кожухы ашылған күйінде электр құралын тоқ желісіне жалғауға болмайды.

4.2 Электр құралын қыстырылған күйінде қараусыз қалдырып кетуге болмайды. Аспаппен ойнауына жол бермеу үшін, балалар бақылауда болуы тиіс.

4.3 Құрылғы қосулы тұрғанда, инені ұстамаңыз және оны алмастырмаңыз.

5 Жұмысқа дайындық

5.1 Аяқтарды (4 дана) негіздің шаршы саңылауына нығыздап салыңыз.

5.2 Ұстағыштың тұғырын 30-45⁰-қа ығыстырып, суретте көрсетілгендей 1.

5.3 Қаламды тұғырға салыңыз оны тегіс бетке орналастырыңыз.

5.4 Инені қыздыруды реттегіштің тұтқасын шетке сол жақ қалыпқа бұрып, содан кейін электр аспабын желіге қосыңыз.

5.5 Реттегіш тұтқасын бұрып, инені қыздырудың тиісті дәрежесіне орнатыңыз.. Құрылғы қолдануға дайын.

5.6 Табиғи мата тілігінің көмегімен октын-октын ұшынан қақты алып тастап отыру керек.

6 Инесін айырбастау

6.1 Жұмыс жасаудың барысында инесі тозып мұқалып отырады. Тозған инесін айырбастау керек болады.

6.2 Инені тек электр құрылғыны өшіргенде және сол инесі бөлме температурасына дейін салқындаған кезде ғана ауыстырыңыз.

6.3 Көмекші құралды пайдалану (мысалы, кемпірауызбен) көмегімен қарындаштың тесіктеріне тоқтағанша (иілуінсіз) инені қарындаштан мұқият алып тастаңыз. Ине қарындашпен тығыз мықтап ұсталу керек. Ине ол қолданылмаған кезде стендке қойылады.

7 Тасымалдау және сақталуы

7.1 Электр құралдары өндіруші кәсіпорынның қаптамасында ғана тасымалдануға және сақталуға жатқызылады.

7.2 Электр құралды экологиялық климаттық факторлардың әсер етуі жағдайында тасымалдау шарттары ГОСТ 15150-69 бойынша сақтау тобына, ал механикалық факторлар бойынша - топқа ГОСТ 23216-2002 сәйкес келеді.

7.3 Электр құралды сақтаудың шарттары ГОСТ 15150-69 бойынша 1 топқа сәйкес келуге тиіс болады.

8 Көдеге жарату

8.1 Бұл бұйым өмір үшін, денсаулыққа және қоршаған ортаға да ешбір қауіп төндірмейді.

9 Қабылданғаны және сатылған туралы мәліметтер

9.1 Электр құралы 14МО.390.071ТУ және ГОСТ ІЕС 60335-2-45-2014 талаптарына сәйкес келеді әрі ол пайдалануға жарамды деп танылды.

Сатылған күні _

10 Кепілдемелік міндеттемелер

10.1 Өндіруші кәсіпорын тұтынушы осы нұсқаулықта белгіленген пайдалану шарттарын сақтаған жағдайда, бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 24 айдың ішінде 14МО.390.071 ТМ талаптарына сәйкес келуіне кепілдік береді.


10.2 Электр құралдың қызмет мерзімі 5 жыл.

10.3 Электр құралы тек өндіруші кәсіпорынға ақаулықтарды анықтаған электр құрылғылары кепілдік кезеңінде ғана қайтарылады.

10.4 Ақаулы электр аспаптары өзіндік қорапта болуы керек, ол өз тауарлық түр-сипатын жоғалтпай, сонымен бірге берілген нұсқаулықпен бірге болуы керек.

Өндіруші кәсіпорын: «ТРАНСВІТ» АҚ

Өндірушінің мекенжайы: 173001, Ресей, Великий Новгород қаласы, Большая Санкт-Петербургская көшесі, 51 үй



ЭВД «UZOR-1» сыртқы түр-сипаты Сур.1 сымдарының ұзындығы шартты түрде алынған.